

数显扭矩扳手故障解决方法

数显[扭矩扳手](#)是目前工业产业常用的一种测力设备，给大家的工作带来了极大的方便，可能由于操作原因导致了数显扭矩扳手经常新的出现一些小问题，给用户带来了一些烦恼，为了解决这个问题，节省时间，恒刚扭矩扳手小编给大家介绍一些数显扭矩扳手常见故障解决方法。

1.仪表充不上电

如连接充电器没有反映(即充电器上显示窗无电压显示)，则可能是仪表过放电(电压在 1V 以下)，充电器无法检测，可先按住充电器放电按钮，再插仪表。

2.仪表开机后无测力信号

请检查秤体电池电压是否正常，插上发射机天线，接通发射机电源，如还无信号，请检查仪表频道是否与发射机相对应。

3.打印字符不清楚或打不出字符

请检查色带是否脱落或色带无印色，更换色带。(色带的更换方法：装上色带后，按住旋钮顺时针轻转几圈即可)。

4.打印机走纸困难

积尘太多，应清洗打印机头，可加微量的润滑油。

5.数字乱跳

附近有同频率的扭矩扳手干扰，可更改测力体和仪表的频率。

6.如接通扭矩扳手体部分电源发现电池线发热或电池发热

请将电池播头拔下后重新插到底。

通过上述对数显扭矩扳手故障解决方法的描述，想必大家已经了解了数显扭矩扳手的解决方法，那么那个牌子的数显扭矩扳手好呢?建议大家购买恒刚数显扭矩扳手，上海恒刚仪器仪表有限公司具有全国领先技术，受到了国内外的一致好评，订购电话：**86-021-60538995**