

## 数显推拉力计用法

**数显推拉力计用法**，对于数显推拉力计相信大家都不陌生，数显推拉力计已是家喻户晓的一种测力工具，我们的生活生产中已经是必不可少，数显推拉力计用法，这是数显推拉力计用户非常关心的。因数显推拉力计是一种精密仪器，如果正确使用数显推拉力计可以确保数显推拉力计精度准确、延长寿命。有效的避免故障的出现，提高工作效率。

恒刚小篇今天给大家简单介绍数显推拉力计的用法具体操作如下：

第一，操作人员在使用数显推拉力计之前应该尽可能的了解数显推拉力计，知道它的工作

原理、性能和操作时应该注意的地方；

第二，操作人员应该经常检查是否规范使用，如不正确，应该立即改正。

第三，操作人员应该经常对数显推拉力计进行故障检修和保养。

规范使用数显推拉力计的方法

1、使用之前首先检测电池电压是否正常，如果欠压请及时充电，否则测量会出现偏差。

2、估计测量大小，选择合适量程的数显推拉力计，测量超出量程，会造成数显推拉力计

传感器损坏。

3、测量值低于数显推拉力计量程的 3%以下时，精度会发生偏差。

4、长期不使用时，应定期给数显推拉力计充电。

5、同时在夏季天气潮湿时，应注意数显推拉力计保存环境，避免数显推拉力计锈蚀。

数显推拉力计使用过后要将表面擦拭干净，不要在数显推拉力计上面摆放物品等。

以上（数显推拉力计用法）是恒刚小编为数显推拉力计用户整理的希望对您有帮助！